

دوره فشرده طراحی عملکردی

میانقاب

تعريف / نshire

۳-۸ - میانقاب

۱-۳-۸ - کلیات

میانقاب به پانلی اطلاق می‌شود که به طور جزئی یا کامل دهانه‌ای از قاب فولادی یا بتنی را پوشانده و توسط تیرها و ستون‌ها احاطه شده است.

میانقاب‌های موضوع این فصل شامل میانقاب‌های مصالح بنایی می‌باشند.

میانقابی جدا از قاب محیطی خود فرض می‌شود که در بالا و طرفین آن با قاب، درز به اندازه‌ای وجود داشته باشد که وقوع حداقل تغییرشکل‌های مورد انتظار قاب را به طور آزادانه امکان‌پذیر سازد. میانقاب جدا باید در امتداد عمود بر صفحه خود طوری مهار شده باشد که پایداری آن در مقابل بارهای وارد در آن امتداد تضمین شود. این نوع میانقاب به عنوان جزء غیرسازه‌ای محسوب می‌شود و باید مطابق با ضوابط فصل ۹ ارزیابی و بهسازی شود.

پانلی که در هر چهار ضلع به طور کامل با قاب محیطی خود در تماس باشد، میانقاب سازه‌ای است و عضو اصلی تلقی می‌شود.

دسته بندی / نظریه ۳۶۰

۲-۳-۸ - میانقاب مصالح بنایی

میانقاب‌های مصالح بنایی سازه‌ای، متتشکل از آجر یا بلوک سیمانی می‌باشند. میانقاب‌های ساخته شده از سنگ یا شیشه یا سفال، غیرسازه‌ای محسوب می‌شوند.

تعریف و دسته بندی / دستورالعمل بهسازی ساختمان اتصال خر جینی

طبق دستورالعمل میانقابها اینگونه دسته بندی میشوند:

- میانقاب سست
- میانقاب بنایی ساده (مسلح و غیرمسلح)
- میانقاب چندلايه
- میانقاب بتني
- میانقاب فلزي

تعریف و دسته بندی / دستور العمل بهسازی

ساخت ۱۱ - آتم ۱۱ - خ -

فصل ۸. میانقاب

در این فصل ضوابط مربوط به استفاده از میانقاب برای بهسازی ارائه شده است. طبق تعریف میانقاب دیواری است که در داخل قاب چیده شده باشد.

۸.۱. دسته بندی میانقابها

۸.۱.۱. دسته بندی از حیث مصالح و نحوه ساخت

میانقابها با توجه به مصالح و نحوه ساخت به انواع زیر تقسیم می‌شوند: میانقاب بنایی سست، میانقاب بنایی ساده، میانقاب چندلایه، میانقاب بتنی، میانقاب فلزی.

۱. میانقاب بنایی سست: میانقابی است که با مصالح سست نظیر بلوک سفال مجوف چیده شود، و یا آنکه در ملات آن سیمان بکار نرفته باشد. چنین میانقابی در بارگذاری چرخهای مقاومت خود را خیلی زود از دست می‌دهد و نقش پایداری در مقاومت لرزه‌ای ندارد.

۲. میانقاب بنایی ساده: میانقابی است متشکل از آجر فشاری، و بلوک سیمانی پرشده با ملات سیمان. در صورت تامین مهار عرضی مذکور در ۴.۸.۲ این میانقاب از نوع پایدار محسوب می‌شود و می‌تواند در محاسبات بهسازی به حساب آید. همچنین در صورت رعایت ضوابط مذکور در ۴

۵. این میانقاب مسلح محسوب می‌گردد.

تعریف و دسته بندی / دستورالعمل بمسازی ساختمان اتصال خر جینی

طبق دستورالعمل میانقابها اینگونه دسته بندی میشوند:

۳. میانقاب چندلایه: این میانقاب مرکب از دو نوع لایه متفاوت است. لایه بنایی شامل میانقاب بنایی ساده M، و لایه بتنی C که از بتن و یا ملات ماسه سیمان تشکیل شده است و می‌تواند به فرم‌های مختلف ساخته شود. ساده‌ترین فرم آن C-M-C است که شامل یک لایه میانقاب بنایی با دو لایه روکش بتنی پاشیده در طرفین است. در صورت تامین مهار عرضی مذکور در ۲.۴.۸ این میانقاب از نوع پایدار محسوب می‌شود و می‌تواند در محاسبات بهسازی به حساب آید. همچنین در صورت رعایت ضوابط مذکور در ۴.۵ این میانقاب مسلح محسوب می‌گردد.
۴. میانقاب بتنی: دیواری بتنی است که در داخل قاب قرار گرفته باشد.
۵. میانقاب فولادی: میانقابی است متشکل از یک یا چند صفحه نازک فولادی که در داخل قاب قرار گرفته و به تیر و ستون متصل شده باشند.

● میانقابهای مشمول دستور العمل:

1. میانقابهای بنایی ساده (مسلح و غیرمسلح)
2. میانقابهای چند لایه


● میانقابهای خارج از شمول دستورالعمل:

میانقابهای بتنی و فولادی دارای سختی و مقاومت بسیار بالایی می‌باشند اما خارج از شمول این دستور العمل می‌باشند و می‌توان با استفاده از آیین نامه‌های معتبر از آنها برای بهسازی استفاده نمود. میانقاب بنایی سست نیز به علت ناپایداری در برابر بارگذاری چرخهای در بهسازی لرزه‌ای بکار نمی‌آید.

میانقابهای ساده و چندلایه مشمول ضوابط این دستور العمل می‌باشند.

مدل دستک قطری

میانقاب مانند یک دستک فشاری معادل در نظر گرفته می‌شود




شکل (۵-۸): جایگزینی میانقاب با دستک فشاری معادل
سومین دوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهسازی لرزه‌ای و طراحی عملکردی سازه‌ها - اسفندماه - ۱۳۹۷، مدرس: پروفسور حسن مقدم

مدل دستک قطری

میانقاب مانند یک دستک فشاری معادل در نظر گرفته می‌شود که عرض معادل a برابر است با:

$$a = 0.175 [\lambda_1 h_{col}]^{-0.4} r_{inf}$$



$$\lambda_1 = \left[\frac{E_{me} t_{inf} \sin 2\theta}{4 E_{fe} I_{col} h_{inf}} \right]^{0.25}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{h_{inf}}{l}$$

: ضریب ارجاعی مورد انتظار مصالح میانقاب E_{me}

$$A_e = a t_{inf} \quad : \text{و سطح مقطع آن:}$$

ضریب ارجاعی میانقاب:

E_{me}

میتوان از مقادیر پیش فرض داده شده برای کرانه پایین در جدول ۲.۵ استفاده نمود و برای تبدیل کرانه پایین به میانگین آن را در $1/3$ ضرب کرد (توضیح در اسلاید بعد):

جدول ۲-۵-پ: مقادیر تقریبی کرانه پایین مقاومت های فشاری منشور آجرکاری بر مبنای مقاومت فشاری آجر

ملات نوع متوسط $E_m=400 f_m$	ملات نوع قوی و یا خیلی $E_m=550 f_m$	ملات نوع قوی و یا خیلی f_m	ملات نوع قوی و یا خیلی f_b
مقادیر مقاومت فشاری واحد آجرکاری (MPa)		مقادیر مقاومت فشاری واحد آجرکاری (MPa)	مقادیر آجر (MPa)
۱۰۸۰	۲۰۳۵	۳/۳۰ تا ۲/۷	۴/۱ تا ۳/۷
۱۰۴۰	۱۹۲۵	۳/۱۳ تا ۲/۶	۳/۸ تا ۳/۵
۱۰۰۰	۱۸۱۵	۲/۹۶ تا ۲/۵	۳/۶ تا ۳/۳
۹۶۰	۱۷۶۰	۲/۸۷ تا ۲/۴	۳/۴ تا ۳/۲
۹۲۰	۱۷۰۵	۲/۷۷ تا ۲/۳	۳/۳ تا ۳/۱
۹۰۰	۱۵۹۵	۲/۶۶ تا ۲/۲۵	۳/۲ تا ۲/۹
۸۸۰	۱۵۴۰	۲/۵۵ تا ۲/۲	۳/۰ تا ۲/۸
۸۴۰	۱۴۸۵	۲/۴۴ تا ۲/۱	۲/۸ تا ۲/۷
۸۰۰	۱۳۷۵	۲/۳۰ تا ۲/۰	۲/۷ تا ۲/۵

تبديل کرانه پایین به میانگین

- ضرایب تبدیل در جدول ۲.۶ داده شده اما در مورد ضریب ارجاعی (مدول الاستیسیته) مقداری ذکر نشده، ولیکن با توجه به توضیح ذیل این جدول میتواند برابر $1/3$ در نظر گرفته شود.

جدول ۲-۶: ضرایب تبدیل کرانه پایین مشخصات به مشخصات مورد انتظار

خصوصیت	ضریب
مقاومت فشاری	$1/3$
* مدول الاستیسیته در فشار *	-
مقاومت کششی	$1/3$
مقاومت برشی	$1/3$

* مدول الاستیسیته مورد انتظار در فشار، 400 تا 550 برابر مقاومت فشاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود

مشخصات پیش فرض مصالح بنایی

در صورت نیاز، این مشخصات را میتوان با توجه به بند ۲.۴.۷.۲.۵ تعیین کرد

۴-۲-۵-۷-۲- مقادیر پیش فرض مشخصات مصالح

استفاده از مقادیر پیش فرض مشخصات مصالح برای تعیین مقاومت اعضا تنها در روش‌های خطی فصل سوم به منظور جمع آوری مشخصات مصالح در سطح اطلاعات حداقل مجاز می‌باشد. مقادیر کرانه پایین مشخصات برای مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی در خمش در جداول (۵-۲-الف) تا (۵-۲-ث) ارائه شده است.

به منظور استفاده از این جداول لازم است تا ابتدا شرایط مصالح بنایی مورد استفاده در ساختمان با توجه به بازرگانی عینی، موضوع بند (۱-۷-۴)، به مصالح با شرایط خوب، متوسط و ضعیف طبقه‌بندی گردد.
برای تبدیل مقاومت کرانه پایین به مورد انتظار از ضرایب جدول (۶-۲) استفاده می‌شود.

مقاومت آجر و ملات

جدول ۲-۵-الف: تخمین مقادیر کرانه پایین مشخصات آجر (MPa)

f_{ub} مقاومت کششی آجر	f_{tb} مدول ارتجاعی آجر در فشار	f_b مقاومت فشاری آجر
۶/۵ تا ۲/۵	۰/۵۰ تا ۰/۲۳	۸۸۰۰ تا ۲۴۰۰

جدول ۲-۵-ب: حدود مقاومت مشخصه ملات ۲۸ روزه (MPa)

نوع ملات	خوب	متوسط	ضعیف
نسبت حجمی سیمان پرتلند یا سرباره ای	۱	۱	۱
نسبت حجمی آهک ابدیده، یا شکفته	۰/۵ تا ۰/۲۵	۰/۲۵ تا ۰/۵	بیشتر از ۱/۲۵
ماسه مرطوب و غیر متراکم	۳ برابر مجموع حجم مصالح سنگی به کار رفته نباید کمتر از ۲/۲۵ و بیشتر از مصالح چسباننده (سیمان و آهک) به کار رفته باشد.		
مقادیر فشاری متوسط ۲۸ روزه (MPa)	۱۷/۰	۱۲ ≤	۵
			۲/۵

مقاومت و سختی دیوار

جدول ۲-۵-ت: مقادیر تقریبی کرانه پایین مقاومت کششی دیوار / پایه بنایی

مصالح			نوع منشور آجری
کیفیت ضعیف	کیفیت متوسط	کیفیت خوب	
۰/۰۳	۰/۰۹	۰/۱۵	منشور خمشی (F_{tL})

جدول ۲-۵-ث: مقادیر تقریبی کرانه پایین مدول الاستیسیته و برشی دیوار / پایه بنایی

$E_m = 400 \sim 550 f'_m$	مدول الاستیسیته در فشار
$G_m = 0.4 E_m$	مدول برشی

جدول ۲-۶: ضرایب تبدیل کرانه پایین مشخصات به مشخصات مورد انتظار

خصوصیت	ضریب
مقاومت فشاری	۱/۳
* مدول الاستیسیته در فشار	-
مقاومت کششی	۱/۳
مقاومت برشی	۱/۳

* مدول الاستیسیته مورد انتظار در فشار، ۵۵۰ تا ۴۰۰ برابر مقاومت فشاری مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود

مقاومت میانقاب

۳-۲-۲- مقاومت

انتقال برش طبقه در طول یک میانقاب مصالح بنایی محصور شده در قاب بتنی یا فولادی، تغییر شکل کنترل در نظر گرفته می‌شود.
مقاومت برشی مورد انتظار درون صفحه پانل باید با توجه به ضوابط این بند تعیین شود.

مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب، V_{ine} ، از معادله (۳-۸) به دست می‌آید:

$$v_{me} = \frac{0.75(0.75v_{te} + \frac{P_{CE}}{A_n})}{1.5} \quad (3-8)$$

که در آن:

A_{ni} : سطح مقطع افقی خالص ملات بین دو رج میانقاب؛
 f_{vie} : مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مصالح بنایی. مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مصالح بنایی طبق استانداردهای معتبر قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب موجود، f_{vie} ، باید از مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی V_{me} موضوع بند (۱-۲-۴-۷-۲) بیشتر باشد. در صورتی که انجام آزمایش مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب مقدور نباشد، می‌توان V_{me} را در محاسبات به کار برد.

مقاومت برشی دیوار / نظریه ۳۶۰

● مقاومت برشی دیوار بنایی / بند ۲.۴.۷.۲

۱-۲-۴-۷-۲- مقاومت برشی دیوار بنایی

دیوارهای بنایی که بارهای ثقلی و زلزله را تحمل می‌نمایند باید به شرح زیر برای تعیین مقاومت برشی ملات مورد آزمایش قرار گیرند. آزمایش مقاومت برشی دیوار مورد بحث در این بند بر اساس مقاومت برشی ملات بوده و به صورت درجا انجام می‌گردد. در این روش، ردیف خارجی دیوار، تحت آزمایش برشی قرار می‌گیرد. این آزمایش با جابجایی یک واحد بنایی مورد نظر نسبت به واحدهای مجاور آن صورت می‌پذیرد. محل نمونه برداری شده باید با مصالح مشابه و طبق مشخصات فنی بازسازی شود.

واحدهای دو طرف واحد بنایی تحت آزمایش، باید برداشته شوند و دو سطح در درزهای قائم باید قبل از آزمایش به خوبی تمیز شوند. سپس با اندازه‌گیری نیروی مورد نیاز برای جابجایی واحد بنایی، مقاومت برشی نمونه مشخص می‌شود. مقاومت برشی براساس دو سطح واحد بنایی در درزهای افقی و در اولین حرکت آن محاسبه می‌شود. برای محاسبه مقاومت برشی، باید تنש ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش کسر شود.

مقاومت برشی دیوار بنایی / نظریه ۳۶۰

برای اعضای مصالح بنایی غیرمسلح، مقاومت برشی مورد انتظار v_{me} ، باید براساس رابطه (۶-۲) تعیین گردد.

$$v_{me} = \frac{0.75(0.75v_{te} + \frac{P_{CE}}{A_n})}{1.5} \quad (6-2)$$

P_{CE} : نیروی قائم مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه با توجه به ترکیب بارهای (۲۶-۳) و (۲۷-۳)

تبصره : برای محاسبه P_{CE} در ساختمان‌های تا حداقل ۳ طبقه می‌توان فقط اثر بارهای ثقلی را در نظر گرفت.

A_n : سطح مقطع خالص دیوار یا پایه مصالح بنایی

v_{te} : متوسط مقاومت برشی ملات، $\frac{kg}{cm^2}$ طبق رابطه (۷-۲). این مقدار باید از ۷ تجاوز نماید.

در صورتیکه دیوار بنایی یک‌لایه باشد، ضریب ۷۵/۰ نباید به v_{te} اعمال شود.

مقاومت برشی ملات در هر آزمایش از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$v_{to} = \frac{V_{test}}{A_b} - \sigma_{D+L} \quad (7-2)$$

مقاومت برشی دیوار بنایی / نظریه ۳۶۰

برای اعضای مصالح بنایی غیرمسلح، مقاومت برشی مورد انتظار v_{me} ، باید براساس رابطه (۶-۲) تعیین گردد.

$$v_{me} = \frac{0.75(0.75v_{te} + \frac{P_{CE}}{A_b})}{1.5} \quad (6-2)$$

در این رابطه :

P_{CE} : نیروی قائم مورد انتظار وارد بر دیوار یا پایه با توجه

V_{test} : بار اعمالی در آزمایش در اولین جابجایی واحد بنایی؛

تبصره : برای محاسبه P_{CE} در ساختمانهای تا حد اک

A_b : مجموع سطوح ملات بالا و پایین واحد بنایی مورد آزمایش؛

A_n : سطح مقطع خالص دیوار یا پایه مصالح بنایی

σ_{D+L} : تنش قائم ناشی از بارهای ثقلی در محل آزمایش است.

v_{te} : متوسط مقاومت برشی ملات، طبق رابطه (۶-۲)

در بلوک‌های سیمانی و آجری سوراخ دار A_b باید براساس سطح مقطع خالص

در صورتیکه دیوار بنایی یک لایه باشد، ضریب ۷۵/۰ نباید به v_{te} اعمال شود.

مقاومت برشی ملات در هر آزمایش از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$v_{to} = \frac{V_{test}}{A_b} - \sigma_{D+L} \quad (7-2)$$


اشکالات روش

- .1. اثر تورم بر تنش برشی اندازه گیری شده (مطالعات مقدم - گودرزی)
- .2. تفاوت تنش برشی نقطه ای با مقاومت برشی ناشی از ترک قطری/روش مقدم / مقاله آس سی ای پراکندگی مقاوم قطری با توجه به نتایج تحقیقات آزمایشگاهی / استیت آود آرت مقدم
- .3. مقاومت شکست کنج قابل اعتمادتر است / دستور العمل بهسازی / پیوست جدید آین نامه ۲۸۰۰

واکنش وارد به تیر و ستون: مدل نظریه


- برای برآورد نیروی واکنش وارد به تیر و ستون از سوی میانقاب از مدل‌های دستک برون محور استفاده می‌شود
- طول برون محوری بر حسب ابعاد میانقاب و عرض دستک فشاری قابل محاسبه است
- طبق نظریه ۳۶۰ مقاومت برشی و خمشی تیر و ستون باید برای تحمل این نیرو کافی باشند

واکنش وارد به تیر و ستون: مدل نشریه



شکل (۸-۶): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر ستون

واکنش وارد به تیر و ستون: مدل نشریه



شکل (۷-۸): شبیه‌سازی تیروی وارد از میانقاب بر تیر

مقاومت ستون قاب

۱-۳-۳-۳-۸ - مقاومت لازم برای ستون‌های مجاور میانقاب

مقاومت‌های خمشی و برشی مورد انتظار ستون‌های مجاور یک میانقاب باید بزرگتر از یکی از نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

- اعمال مولفه افقی نیروی مورد انتظار دستک معادل میانقاب در فاصله l_{eff} از بالا یا پایین میانقاب مطابق شکل (۴-۸) که در آن l_{eff} از معادله (۴-۸) به دست می‌آید:

$$l_{eff} = \frac{a}{\cos\theta_c} \quad (4-8)$$


و $\tan\theta_c$ از معادله (۵-۸) قابل محاسبه است:

$$\tan\theta_c = \frac{h_{inf} - \frac{a}{\cos\theta_c}}{L_{inf}} \quad (5-8)$$

L_{inf} طول افقی پانل می‌باشد.


- نیروی برشی ناشی از ایجاد مقاومت خمشی مورد انتظار در بالا و پایین ستون کوتاهی به ارتفاع l_{eff} .
- در مورد ستونی که در جهت جانبی توسط یک میانقاب جزئی در بخشی از ارتفاع خود محصور شده باشد، l_{eff} باید مساوی با ارتفاع بازشوی دیوار (ارتفاع آزاد ستون) در نظر گرفته شود.
- ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی مورد انتظار مصالح بنایی، V_{me} ، اندازه‌گیری شده طبق ضوابط بند (۴-۷-۲-۲-۱-۰) از ۱۰ مگا پاسکال کمتر باشد کاربرد ندارد.

مقاومت ستون قاب



شکل (۶-۸): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر ستون

مقاومت ستون قاب



شکل (۶-۸): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر ستون

مقاومت تیر در قاب

۲-۳-۳-۳-۸ - مقاومت لازم برای تیرهای مجاور میانقاب

مقاومت خمشی و برشی مورد انتظار تیرهای مجاور یک میانقاب باید بزرگتر از یکی از نیروهای حاصل از دو حالت زیر باشد:

- ۱- اعمال مؤلفه قائم نیروی مورد انتظار دستک فشاری معادل میانقاب در فاصله l_{eff} در بالا یا پایین میانقاب، که در آن l_{eff} توسط معادله (۶-۸) محاسبه می‌شود:

$$l_{eff} = \frac{a}{\sin \theta_b} \quad (6-8)$$


و $\tan \theta_b$ از معادله (۷-۸) به دست می‌آید:

$$\tan \theta_b = \frac{h_{inf}}{L_{inf} - \frac{a}{\sin \theta_b}} \quad (7-8)$$

- ۲- نیروی برشی حاصل از ایجاد مقاومت خمشی مورد انتظار در دو انتهای تیر کوتاهی به طول l_{eff} .

ضوابط این بند در صورتی که مقاومت برشی مورد انتظار میانقاب صالح بایی، V_{me} ، اندازه‌گیری شده طبق ضوابط بند ۴-۷-۲ (۳۵ مگاپاسکال کمتر باشد کاربرد ندارد).

مقاومت تیر در قاب



شکل (۷-۸): شبیه‌سازی نیروی وارد از میانقاب بر تیر


کنترل تغییر شکل

○ میانقاب به عنوان عضو کنترل شونده توسط تغییر شکل در نظر گرفته میشود

اگر قاب محیطی پس از گسیختگی میانقاب بتواند پایدار بماند، محدودیت های مربوط به سطح عملکرد آستانه فرو ریزش نباید در مورد میانقاب اعمال شود.


در روش دینامیکی غیر خطی ارائه شده در بند (۳-۴-۳)، میانقاب باید ضوابط بند (۲-۶-۳) را برآورده سازد. روابط غیر خطی نیرو - تغییر مکان میانقاب باید با استفاده از اطلاعات داده شده در جدول (۸-۳) یا یک روش معتبر بر اساس ارزیابی جامع رفتار چرخه ای میانقاب بنا نهاده شود.

تغییر شکل های قابل قبول میانقاب های موجود و جدید باید یکسان فرض شود.



شکل ۸-۸- رابطه عمومی نیرو - تغییر مکان عضو یا جزء مصالح بنایی

کنترل تغییر شکل



میانقاب به عنوان عضو کنترل شونده توسط تا

جدول (۲-۸): روابط ساده‌شده‌ی نیرو- تغییرمکان برای میانقاب مصالح بنایی در روش استاتیکی غیرخطی

معیار پذیرش		$e\%$	$d\%$	c	$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
CP%	LS%					
---	۰/۴	--	۰/۵	--	۰/۵	$\beta < 0.7$
	۰/۳	--	۰/۴	--	۱/۰	
	۰/۲	--	۰/۳	--	۲/۰	
---	۰/۸	--	۱/۰	--	۰/۵	$0.7 \leq \beta < 1.3$
	۰/۶	--	۰/۸	--	۱/۰	
	۰/۴	--	۰/۶	--	۲/۰	
---	۱/۱	--	۱/۵	--	۰/۵	$\beta \geq 1.3$
	۰/۹	--	۱/۲	--	۱/۰	
	۰/۷	--	۰/۹	--	۲/۰	

توجه: از درون یابی خطی برای مقادیر بین جدول باید استفاده شود.

ارزیابی پایداری عرضی

مورد زیر نیاز به ارزیابی ندارد

۴-۳-۸- ارزیابی عمود بر صفحه میانقاب مصالح بنایی

میانقاب غیرمسلح با نسبت h_{inf}/t_{inf} کمتر از مقادیر داده شده در جدول (۳-۸) که ضوابط مربوط به کنش قوسی را طبق بند ۱-۴-۳-۸) برآورده سازد، لازم نیست در برابر نیروهای زلزله در امتداد عمود بر صفحه ارزیابی نمود.

جدول (۳-۸): نسبت‌های حداکثر h_{inf}/t_{inf}

پهنه‌های لرزه‌ای با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد	پهنه لرزه‌ای با خطر نسبی متوسط	پهنه لرزه‌ای با خطر نسبی کم	سطح عملکرد
۸	۱۳	۱۴	IO
۹	۱۴	۱۵	LS
۱۰	۱۵	۱۶	CP

ارزیابی پایداری عرضی

کنترل مقاومت عرضی

۳-۴-۳-۸-معیارهای پذیرش

کرانه پایین مقاومت عمود بر صفحه میانقاب مصالح بنایی غیرمسلح باید بیشتر از فشار عمود بر صفحه آن طبق بند (۳-۲-۷-۲) باشد.

ارزیابی پایداری عرضی

مقاومت عرضی با احتساب کنش قوسی:

$$Q_{CL} = q_{in} = \frac{0.7 f'_m \lambda_2}{\left[\frac{h_{inf}}{t_{inf}} \right]}$$

کرانه پایین مقاومت عرضی میانقاب، f'_m کرانه پایین مقاومت فشاری مصالح بر حسب N/mm^2 است که میتواند از جدول جدول ۲.۵. پ نشریه ۳۶۰ بدست آید و λ_2 از جدول زیر

جدول (۴-۸): پارامتر λ_2 برای استفاده در معادله (۹-۸)

۲۵	۱۵	۱۰	۵	$\frac{h_{inf}}{t_{inf}}$
۰/۰۱۳	۰/۰۳۴	۰/۰۶۰	۰/۱۲۹	λ_2

توجه: از درون بابی خطی بین مقادیر جدول باید استفاده شود.

شرایط استفاده از واکنش قوسی

کنش قوسی را فقط هنگامی می‌توان منظور کرد که کلیه شرایط زیر برقرار باشد:

- ۱- پانل در تماس کامل با اجزای قاب محیطی خود باشد؛
- ۲- حاصل ضرب مدول ارتجاعی، $E_f e$ ، و لنگر اینرسی، I_f ، انعطاف‌پذیرترین جزء قاب از مقدار $10^{13} N \cdot mm^2$ بیشتر باشد؛
- ۳- اجزای قاب دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای برون صفحه حاصل از کنش قوسی میان قاب باشند؛
- ۴- نسبت h_{inf}/t_{inf} کوچک‌تر یا مساوی ۲۵ باشد.

فشار عرضی

کرانه پایین مقاومت عرضی نباید از فشار عرضی ناشی از زلزله کمتر باشد که برابر است با:

$$F_p = \beta \times S_{xx} W$$

فشار عرضی وارد به میانقاب (N/mm^2), W وزن واحد سطح میانقاب، S_{xx} شتاب طیفی در $0/2$ ثانیه برای سطح خطر انتخابی و میرایی 0.5% که در سطح خطر 1 در صورت استفاده از طیف استاندارد 2800 برابر با حاصلضرب $A \cdot B$ در زمان تناوب $0/2$ ثانیه میباشد. ضریب β برای آستانه فروریزی $0/3$ ، ایمنی جانی $0/4$ ، و قابلیت استفاده بیوقفه $0/6$ میباشد.

$$q_{in} \geq F_p$$

پس:

مدل غیرخطی میانقاب


● مدل غیرخطی نشريه ۳۶۰ که برگردان ضوابط فما ۳۵۶ (و آاس سی ای ۴۶) است و در محاسبه مقاومت دارای دقت چندانی نیست و بجای استفاده از آن توصیه میشود از روش مذکور در دستور العمل مقاوم سازی ساختمانهای خرجینی استفاده شود که در اینجا نقل گردیده است.

مدل غیرخطی میانقاب

● مدل غیرخطی مذکور در دستور العمل مقاوم سازی ساختمانهای خرجینی

- تحت بارگذاری لرزه‌ای، میانقاب بنایی ابتدا به صورت قطری شکست می‌خورد، اما سختی آن از بین نمی‌رود و در ادامه بارگذاری به مقاومت نهایی می‌رسد که معمولاً با خردشدنگی کنج میانقاب همراه است.
- مقاومت فشاری دستک قطری در حالت نهایی F_u و ترک F_{cr} به صورت نظیر نقاط C و B در شکل می‌باشد و از روابط زیر تعیین می‌شوند.

مدل غیرخطی میانقاب



$$F_u = \sum 0.5 f_m t_{inf} a$$


$$F_{cr} = 0.5 F_u$$

- مدل غیرخطی مذکور در د ساختمانهای خرجینی

- تحت بارگذاری لرزه‌ای، میاز شکست می‌خورد، اما سختی بارگذاری به مقاومت نهایی د میانقاب همراه است.

- مقاومت فشاری دستک قطر صورت نظیر نقاط C و B در می‌شوند.

مدل غیر خطی میانقاب



مقاومت افقی میانقاب در حالت نهایی و ترک، F'_u و F'_{cr} با استفاده از روابط فوق برابر است با:

$$F'_u = F_u \cos \theta$$

$$F'_{cr} = F_{cr} \cos \theta$$

سو سو سری سو سری
صورت نظیر نقاط C و B در می شوند.

$$F_u = \sum 0.5 f_m t_{inf} a$$

$$F_{cr} = 0.5 F_u$$


پارامترهای مدل سازی و گریز مجاز میانقاب به نقل از نشریه ۳۶۰ :

جدول (۲-۸): روابط ساده‌شده‌ی نیرو-تغییرمکان برای میانقاب مصالح بنایی در روش استاتیکی غیرخطی

معیار پذیرش		e%	d%	c	$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
CP%	LS%					
—	·/۴	—	·/۵	—	·/۵	$\beta < 0.7$
	·/۳	—	·/۴	—	۱/۰	
	·/۲	—	·/۳	—	۲/۰	
—	·/۸	—	۱/۰	—	·/۵	$0.7 \leq \beta < 1.3$
	·/۶	—	·/۸	—	۱/۰	
	·/۴	—	·/۶	—	۲/۰	
—	۱/۱	—	۱/۵	—	·/۵	$\beta \geq 1.3$
	·/۹	—	۱/۲	—	۱/۰	
	·/۷	—	·/۹	—	۲/۰	

توجه: از درون‌یابی خطی برای مقادیر بین جدول باید استفاده شود.

پارامترهای مدل سازی و گریز مجاز میانقاب به نقل از نشریه ۳۶۰ :



—	+/2	—	+/3	—
—	+/8	—	+/4	—
—	+/6	—	+/8	—
—	+/4	—	+/6	—
—	+/1	—	+/5	—
—	+/9	—	+/2	—
—	+/7	—	+/9	—


جدول (۲-۸): روابط ساده‌شده‌ی نیرو- تغییر

$\frac{L_{inf}}{h_{inf}}$	$\beta = \frac{V_{fre}}{V_{ine}}$
+/5	$\beta < 0.7$
+/6	
+/7	
+/8	
+/9	
+/10	
+/11	
+/12	
+/13	
+/14	
+/15	
+/16	
+/17	
+/18	
+/19	
+/20	
+/21	
+/22	
+/23	
+/24	
+/25	
+/26	
+/27	
+/28	
+/29	
+/30	
+/31	
+/32	
+/33	
+/34	
+/35	
+/36	
+/37	
+/38	
+/39	
+/40	
+/41	
+/42	
+/43	
+/44	
+/45	
+/46	
+/47	
+/48	
+/49	
+/50	
+/51	
+/52	
+/53	
+/54	
+/55	
+/56	
+/57	
+/58	
+/59	
+/60	
+/61	
+/62	
+/63	
+/64	
+/65	
+/66	
+/67	
+/68	
+/69	
+/70	
+/71	
+/72	
+/73	
+/74	
+/75	
+/76	
+/77	
+/78	
+/79	
+/80	
+/81	
+/82	
+/83	
+/84	
+/85	
+/86	
+/87	
+/88	
+/89	
+/90	
+/91	
+/92	
+/93	
+/94	
+/95	
+/96	
+/97	
+/98	
+/99	
+/100	
+/101	
+/102	
+/103	
+/104	
+/105	
+/106	
+/107	
+/108	
+/109	
+/110	
+/111	
+/112	
+/113	
+/114	
+/115	
+/116	
+/117	
+/118	
+/119	
+/120	
+/121	
+/122	
+/123	
+/124	
+/125	
+/126	
+/127	
+/128	
+/129	
+/130	
+/131	
+/132	
+/133	
+/134	
+/135	
+/136	
+/137	
+/138	
+/139	
+/140	
+/141	
+/142	
+/143	
+/144	
+/145	
+/146	
+/147	
+/148	
+/149	
+/150	
+/151	
+/152	
+/153	
+/154	
+/155	
+/156	
+/157	
+/158	
+/159	
+/160	
+/161	
+/162	
+/163	
+/164	
+/165	
+/166	
+/167	
+/168	
+/169	
+/170	
+/171	
+/172	
+/173	
+/174	
+/175	
+/176	
+/177	
+/178	
+/179	
+/180	
+/181	
+/182	
+/183	
+/184	
+/185	
+/186	
+/187	
+/188	
+/189	
+/190	
+/191	
+/192	
+/193	
+/194	
+/195	
+/196	
+/197	
+/198	
+/199	
+/200	
+/201	
+/202	
+/203	
+/204	
+/205	
+/206	
+/207	
+/208	
+/209	
+/210	
+/211	
+/212	
+/213	
+/214	
+/215	
+/216	
+/217	
+/218	
+/219	
+/220	
+/221	
+/222	
+/223	
+/224	
+/225	
+/226	
+/227	
+/228	
+/229	
+/230	
+/231	
+/232	
+/233	
+/234	
+/235	
+/236	
+/237	
+/238	
+/239	
+/240	
+/241	
+/242	
+/243	
+/244	
+/245	
+/246	
+/247	
+/248	
+/249	
+/250	
+/251	
+/252	
+/253	
+/254	
+/255	
+/256	
+/257	
+/258	
+/259	
+/260	
+/261	
+/262	
+/263	
+/264	
+/265	
+/266	
+/267	
+/268	
+/269	
+/270	
+/271	
+/272	
+/273	
+/274	
+/275	
+/276	
+/277	
+/278	
+/279	
+/280	
+/281	
+/282	
+/283	
+/284	
+/285	
+/286	
+/287	
+/288	
+/289	
+/290	
+/291	
+/292	
+/293	
+/294	
+/295	
+/296	
+/297	
+/298	
+/299	
+/300	
+/301	
+/302	
+/303	
+/304	
+/305	
+/306	
+/307	
+/308	
+/309	
+/310	
+/311	
+/312	
+/313	
+/314	
+/315	
+/316	
+/317	
+/318	
+/319	
+/320	
+/321	
+/322	
+/323	
+/324	
+/325	
+/326	
+/327	
+/328	
+/329	
+/330	
+/331	
+/332	
+/333	
+/334	
+/335	
+/336	
+/337	
+/338	
+/339	
+/340	
+/341	
+/342	
+/343	
+/344	
+/345	
+/346	
+/347	
+/348	
+/349	
+/350	
+/351	
+/352	
+/353	
+/354	
+/355	
+/356	
+/357	
+/358	
+/359	
+/360	

توجه: از درون‌بایی خطی برای مقادیر بین جدول باید استفاده شود.

واکنش وارد به تیر و ستون: مدل ساده

دستور العمل مقاوم سازی ساختمانهای خرجینی: در لحظه مقاومت اوج میانقاب نیروی برشی وارد به تیر و ستون:



$$F_v = \frac{h_{\text{inf}}}{l} F_h$$

$$F_h = F_u \cos \theta$$

مقاومت برشی تیر و ستون، و مقاومت اتصال باید در حدی باشد که بتواند نیروهای فوق را تحمل نماید (به صورت کنترل شونده توسط نیرو یا تغییر شکل؟)